

Инструкция по эксплуатации механического кодового замка LA GARD

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед открытием сейфа или установкой нового кода. Кодовый замок является прецизионным механизмом, поэтому обращаться с ним нужно бережно.

Изначально на всех замках установлен код 10-20-30

Поворачивать диск следует медленно и плавно.

Прекратить вращение диска возможно в любой момент.

Цифры кода необходимо устанавливать строго под установочной меткой.

Если набор цифр кода осуществлялся слишком быстро, то необходимо повторить процедуру открытия кода.

На верхней части наружного диска расположена установочная метка 0, которая используется для позиционирования цифр кода при открытии. Слева от нее находится метка 90, используемая только при смене существующего кода.

1. *Как открыть кодовый замок*

Изначально на всех замках установлен код 10-20-30

- 1.1. Вращая диск против часовой стрелки (влево) установите цифру 10 напротив установочной метки четыре раза.
- 1.2. Вращая диск по часовой стрелке (вправо), установите цифру 20 напротив установочной метки три раза.
- 1.3. вращая диск против часовой стрелки (влево), установите цифру 30 напротив установочной метки два раза.

Медленно поверните диск по часовой стрелке(вправо) до упора (цифра около 0). Откройте сейф. Если во время набора сделана ошибка, то необходимо начать процедуру заново.

2. *Как закрыть кодовый замок*

Закройте дверь. Метка для смены кода. Сделать не менее четырех полных оборотов против часовой стрелки (на 360⁰).

3. *Как изменить код*

- 3.1. Закройте замок, держа дверь открытой. Откройте замок (пункты 1.1.,1.2.,1.3.,) по-прежнему держа дверь сейфа открытой, используя при этом вместо установочной метки –метку для смены кода.
- 3.2. Установив последнюю цифру кода напротив метки, вставьте специальный ключ в отверстие на внутренней стороне двери. Ключ должен быть вставлен до упора. Плавно поверните ключ на 90 градусов в положение «смена». Теперь оставьте ключ в этом положении и приступайте к установке нового кода, проделав это следующим образом:
 - 3.2.1 Вращая диск против часовой стрелки, установите первую цифру Вашего нового кода напротив метки для смены кода четыре раза.
 - 3.2.2 Вращая диск по часовой стрелке, установите вторую цифру нового кода напротив метки для смены кода три раза.
 - 3.2.3 Вращая диск против часовой стрелки, установите третью цифру нового кода напротив метки для смены кода два раза.
Третья цифра должна быть больше 20!
 - 3.2.4. Установив третью цифру, поверните обратно специальный ключ влево и вытащите его. На сейфе установлен новый код.

ВНИМАНИЕ После смены кода обязательно проверьте несколько раз правильность работы кодового замка с новым кодом, дверь сейфа при этом должна быть ОТКРЫТА.

Цифры нового кода должны иметь взаимную разницу в 4 числа.

Например: правильно: 49-45-41, неправильно: 51-52-53

Правильная последовательность цифр обеспечит надежную работу сейфа.

ВНИМАНИЕ !!! Не вставляйте ключ в замок при снятом щитке! Перед поворотом ключом проверьте, вложен ли он до упора.